

## Пошаговая инструкция установки уголков и карниза 4 на примере компоновок 2,3,8,11 (Рис.3)

**Внимание! Уголок 1, Уголок 2, Уголок 3, Уголок 4, Карниз 4, Добор с каннелюрами – самостоятельные изделия, продаются отдельно.**

### ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ И КАРНИЗА 4 МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ MONTPELLIER (БИБЛИОТЕКА)

Компоновка 2 (с добором с каннелюрами)

#### Шаг 1

Собрать все шкафы с каннелюрами. Стянуть шкафы шурупами.  
(Примечание: Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и отдельно снятых крышках, учитывая ширину добора с каннелюрами)

#### Шаг 2

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 5 к крышке Шкафа для книг 7 или Шкафа для книг 12.

#### Шаг 3

Замерить длину от торца уголка 5 до края крышки Шкафа для книг 7 или 12.

#### Шаг 4

Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.  
Использовать ножовку по металлу или пилу поворотную маятниковую типа Virutex TS33L.

#### Шаг 5

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке Шкафа для книг 7 или 12 (Рис.1 Разрез А-А).

#### Шаг 6

Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкафа для книг 7 или 12 через отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».

#### Шаг 7

Закрепить стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу с помощью шурупов Компл.№52.

#### Шаг 8

Карниз 4 с установленными стяжками «Найди» приложить к крышке Шкафа для книг 7 или к крышке Шкафа для книг 12, зафиксировать шурупами.

#### Шаг 9

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 6 на угол примыкания крышки Шкафа для книг 7 или 12 с добором с каннелюрами.

#### Шаг 10

Замерить длину от торца уголка 5 до торца уголка 6 Шкафа для книг 7 или 12.

#### Шаг 11

Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.

#### Шаг 12

Полученный карниз установить к крышке Шкафа для книг 7 или к крышке Шкафа для книг 12 зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди»-2шт. (см. шаги 5-8).

#### Шаг 13

Установить уголок 2 на угол примыкания крышки Шкафа для книг 10 с добором с каннелюрами на пластмассовые стяжки «Найди».

#### Шаг 14

Замерить длину от торца уголка 6 Шкафа для книг 7 или Шкафа для книг 12 до торца уголка 2 Шкафа для книг 10.

#### Шаг 15

Отпилить по данному размеру карниз 4 под 90°.

#### Шаг 16

Карниз полученной длины установить к крышке Шкафа для книг 8, Шкафа для книг 9 или к крышке Шкафа для книг 11, зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди» (см. шаги 5-8).

### ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ И КАРНИЗА 4 МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ MONTPELLIER (БИБЛИОТЕКА)

Компоновка 3.

#### Шаг 1

Собрать все шкафы. Стянуть шкафы стяжкой межсекционной.  
(Примечание: Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и отдельно снятых крышках)

#### Шаг 2

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 4 на угол примыкания крышки Шкафа для книг 10 с крышкой Шкафа для книг 7 или 12.

#### Шаг 3

Замерить длину между торцами уголков 4 по крышке Шкафа для книг 10.

#### Шаг 4

Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.  
Использовать ножовку по металлу или пилу поворотную маятниковую типа Virutex TS33L.

#### Шаг 5

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке Шкафа для книг 10 (Рис.1 Разрез А-А).

#### Шаг 6

Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкафа для книг 10 через отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».

#### Шаг 7

Закрепить стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу с помощью шурупов Компл.№52.

#### Шаг 8

Карниз с установленными стяжками «Найди» приложить к крышке Шкафа для книг 10, зафиксировать шурупами.

#### Шаг 9

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 5 на угол крышки Шкафа для книг 7 и угол крышки Шкафа для книг 12.

#### Шаг 10

Замерить длину от торца уголка 4 до торца уголка 5 по крышке Шкафа для книг 7 или Шкафа для книг 12.

#### Шаг 11

Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.

#### Шаг 12

Карниз полученной длины установить к крышке Шкафа для книг 7 и к крышке Шкафа для книг 12 (см. шаги 5-8).

#### Шаг 13

Замерить длину от торца уголка 5 до края крышки Шкафа для книг 7 или крышки Шкафа для книг 12.

#### Шаг 14

Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.

#### Шаг 15

Карниз полученной длины установить к крышке Шкафа для книг 7 и к крышке Шкафа для книг 12 (см. шаги 5-8).

**ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ  
И КАРНИЗА 4  
МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ MONTPELLIER (СПАЛЬНЯ)  
Компоновка 8**

**Шаг 1**

Собрать шкафы для одежды, шкаф для белья. Стянуть стяжками межсекционными.  
(Примечание: Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и отдельно снятых крышках)

**Шаг 2**

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 1 на углы крышек Шкафа для одежды 1,2 и Шкафа для белья 1.

**Шаг 3**

Замерить длину от торца уголка 1 до края крышки Шкафа для одежды 1,2 и Шкафа для белья 1.

**Шаг 4**

Отпилить по данному размеру карниз 4 под 90°.

Использовать ножовку по металлу или пилу поворотную маятниковую типа Virutex TS33L.

**Шаг 5**

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке Шкафа для одежды 1,2 и Шкафа для белья 1 (Рис.1 Разрез А-А).

**Шаг 6**

Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкафа для одежды 1,2 или Шкафа для белья 1 через отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».

**Шаг 7**

Закрепить стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу с помощью шурупов Компл.№52.

**Шаг 8**

Карниз с установленными стяжками «Найди» приложить к крышке Шкафа для одежды 1,2 или к крышке Шкафа для белья 1, зафиксировать шурупами.

**Шаг 9**

Замерить длину между торцами уголков 1 Шкафа для одежды 1,2 и Шкафа для белья 1.

**Шаг 10**

Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.

**Шаг 11**

Установить карниз 4 соответствующего размера на крышку Шкафа для одежды 1,2 и Шкафа для белья 1 и зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди» (см.шаги 5-8).

**ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ УГОЛКОВ  
И КАРНИЗА 4  
МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ MONTPELLIER (ПРИХОЖАЯ)  
Компоновка 11**

**Шаг 1**

Собрать Шкаф для одежды и белья 3, Шкаф для обуви 1 и Шкаф МЦН 2. Стянуть стяжками межсекционными Шкаф для одежды и белья 3, Шкаф для обуви 1. Шкаф МЦН 2 закрепить к стене с помощью подвесок Компл.№20.

Прикрепить добор к Шкафу для обуви 1 с помощью шурупов.

(Примечание: Карнизы можно устанавливать как на собранных шкафах, так и отдельно снятых крышках)

**Шаг 2**

Установить на пластмассовые стяжки «Найди» уголок 1 на угол крышки Шкафа для одежды и белья 3.

**Шаг 3**

Выполнить прорезку угла карниза 4 под 45°: отмерить от края 5мм,на пиле поворотной маятниковой типа Virutex TS33L повернуть основание на угол 45° по шкале, зафиксировать и отпилить.

**Шаг 4**

Замерить длину от торца уголка 1 до края крышки Шкафа для одежды и белья 3.

**Шаг 5**

Отпилить по данному размеру карниз 4 от края с подрезкой под углом 90°.

**Шаг 6**

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди»-2 шт. к крышке Шкафа для одежды и белья 3 (Рис.1 Разрез А-А).

**Шаг 7**

Наколоть шилом отверстия на карнизе и на крышке Шкафа для одежды и белья 3 через отверстия в стяжке пластмассовой «Найди».

**Шаг 8**

Закрепить стяжки пластмассовые «Найди» к карнизу с помощью шурупов Компл.№52.

**Шаг 9**

Карниз с установленными стяжками «Найди» приложить к крышке Шкафа для одежды и белья 3, зафиксировать шурупами.

**Шаг 10**

Замерить длину от торца уголка 1 до края добора. Отпилить по данному размеру карниз 4 под углом 90°.

**Шаг 11**

Полученный карниз установить на крышку Шкафа для одежды и белья 3, Шкафа для обуви 1, зафиксировать пластмассовыми стяжками «Найди» (см.шаги 6-9).

**Шаг 12**

Выполнить прорезку угла карниза 4 под 45°: отмерить от края 5мм,на пиле поворотной маятниковой типа Virutex TS33L повернуть основание на угол 45° по шкале, зафиксировать и отпилить.

**Шаг 13**

Замерить длину Шкафа МЦН 2 от края до края по верхнему торцу, отпилить по данному размеру от края с подрезкой карниз 4 под углом 90°.

**Шаг 14**

Приложить отпиленный карниз и стяжки пластмассовые «Найди» - 2шт. к крышке Шкафа для одежды и белья 3.

**Шаг 15**

Закрепить карниз (см. шаги 7-9).