

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93


МебельМЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА MARKET

Россия, 308501, Белгородская обл.,
г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5
кв.162

ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Амадеус»

Пенал платяной



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.
- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектующая ведомость на узлы и детали стенки «Амадеус», Пенал платяной

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев и прав)	2021*439	2	1, 2	
Горизонт	504*420	2	3	
Горизонт	504*420	1	4	
Фасад	1892*500	1	7	
Задняя стенка (ДВП Венге)	1926*265	2	6	
Накладка МДФ волнистая (с присадкой)	504	2	5	
Профиль соединительный для ДВП	1895	1	---	1


Таблица 2. Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Штанга выдвижная 400мм 	шт	1
2	Гвозди стр. 1,2*20 	шт	65
3	Заглушка под эксцентрик 	шт	12
4	Ключ под евровинт 	шт	1
5	Петля вкладная 	шт	4
6	Подпятник в ассортименте 	шт	4
7	Ручка-скоба 96-148 C-17 	шт	1
8	Шайба под ручку 	шт	2
9	Саморез (4*16) 3,5*16 	шт	24
10	Стяжка межсекционная 	шт	4
11	Стяжка командор 	шт	2
12	Стяжка эксцентрик 	шт	12
13	Шканты 30*8 	шт	20
14	Паспорт изделия	шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке


- Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 в отверстия на боках (1) и (2). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности.




- При помощи стяжек эксцентриков и шкантов соединяем бока (1) и (2) с горизонтами (3), (4) и накладками волнистыми (5).




- Переворачиваем пенал лицевой стороной вниз, выравняем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (6), между которыми устанавливаем соединительный профиль, а также подпятники. При помощи уголков (стяжек «командор») и саморезов 3,5*16 скрепляем волнистые накладки с горизонтами (3).




- При помощи вкладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем фасад (7). Саморезами к горизонту (4) прикручиваем выдвижную штангу. Прикручиваем ручку (крепежные винты идут в комплекте). После того как навесили фасад (7), производим его регулировку согласно представленным схемам.



Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.



Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.