

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход ,хранение и эксплуатация.

- необходимо беречь мебель от механических повреждений , от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей солей.
- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.
- Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%
- Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камни, батареи отопления, обогреватели.
- Рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении её можно повредить.
- Неосторожное обращение-падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины , сколы , глубокие царапины-нарушает целостность защитного слоя изделия.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации Срок службы-10лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией; изделие получило механическое повреждение в результате удара , падения,либо применения чрезмерной силы;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта необходимо:

- * обратиться в магазин , где приобреталась мебель;
- * предоставить фото целостности упаковки;
- * предоставить фото всех этикеток(наименование изделия, дата изготовления) ;
- * предоставить фото самого производственного брака /дефекта;
- * составить письменную претензию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения ,не меняющие потребительских свойств изделия.

Инструкция по сборке




ВНИМАНИЕ !

Сборку производить вдвоем.

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификации.
- 3 Сборку производить на ровной , горизонтальной, чистой и твердой поверхности,

Спецификация деталей




Наименование	ШПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная в сборе	75	1	600x900



Спецификация фурнитуры

для вертикального
расположения

для горизонтального
расположения



Закрепите шуруп с пресшайбой к стене , навесьте на шурупы полку с крутыми подвесами.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковок
до окончания гарантийного срока