

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162
ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Альтернатива» Шкаф угловой



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 2 Комплекточная ведомость на узлы и детали стенки «Альтернатива» Шкаф угловой.

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок	2068*452	2	1,2	1
Стойая	2068*453	1	6	1
Стойая	2068*290	1	4	1
Дверь	2062*396	1	9	1
Задняя стенка (ДВП)	2096*371	2	10	1
Задняя стенка (ДВП)	2096*293	1	11	1
Профиль соединительный для ДВП	2000	1	–	1
Крышка	749*749	1	8	2
Дно	749*749	1	3	2
Труба хром 25 мм	714	1	–	2
Горизонт	716*420	1	7	2
Полка	715*419	1	12	2
Горизонт	289*263	2	5	2
Полка	288*262	2	13	2


6. К боку (1) и стойкой (6) саморезами 3,5*16 крепим скалкодержатели со штангой. В отверстия на боках (1,2) и стойках (4,6) устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (12,13). При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем дверь (9). Прикручиваем ручку. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.



Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.



Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

5. Саморезами 3,5*16 по наколам к двери (9) крепим петли для угловых дверей.



6. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (ДВП) (10,11). Между задними стенками (ДВП) (10) устанавливаем соединительный профиль.





Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Номенклатура	Количество	
1	Гвозди стр. 1,2*20	120	шт
2	Евровинт 6,3*50 цинк	24	шт
3	Заглушка к евровинту	24	шт
4	Заглушка под эксцентрик	6	шт
5	Ключ под евровинт	1	шт
6	Полкодержатель никель 5 мм	12	шт
7	Опора (ножка прямоугольная) Н=023 D=020	5	шт
8	Петля угловая 135	4	шт
9	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (для цвета Венге/ДМ)	1	шт
10	Ручка-скоба С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень Шимо)	1	шт
11	Саморез (4*16) 3,5*16	42	шт
12	Стяжка межсекционная	2	шт
13	Стяжка эксцентрик	6	шт
14	Шайба под ручку	2	шт
15	Шканты 30*8	6	шт
16	Скалкодержатель хром 25 мм	2	шт
17	Паспорт изделия	1	шт


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 ко дну (3) прикручиваем опоры.



2. При помощи евроинтов 6,3*50, стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бок (2) и стоевую (4) с горизонтами (5).



3. При помощи евроинтов 6,3*50, стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бок (1) и стоевую (6) с горизонтом (7).



4. Соединяем конструкции, собранные в пунктах 2 и 3 посредством крепления евроинтами 6,3*50 стоевой (4) к стоевой (6). После чего евроинтами 6,3*50 к полученной конструкции крепим дно (3) и крышу (8).

