

**MLK**  
мебельная фабрика



**EAC**

РОССИЯ

АО "Можгинский лесокombинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

www.mlk-mebel.ru


т: 8 (34139) 3-85-11, 8 (34139) 3-82-46

факс: 8 (34139) 3-81-89

Набор мебели для гостиной

"Скайлайн"

Шкаф-тумба (600)



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокombинат," необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50-70%

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
  - содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
  - использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
  - устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами.**

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы-10лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_


Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

**Уважаемые покупатели!** При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше

# Инструкция по сборке



- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности.


## Спецификация деталей

Наименование	Поз.	Кол-во
Дверь	30	1
Стенка горизонтальная	31	2
Крышка	40	1
Стенка горизонтальная	41	1
Стенка верт. правая	42б	1
Стенка верт. левая	42в	1
Стенка задняя (ДВП)	43	2



Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока изделия

## Спецификация фурнитуры

<p>φ1 Винт-кондирмат</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ2 Ключ</p> <p>1 шт.</p>	<p>φ3 Эксцентрик</p> <p>12 шт.</p>	<p>φ4 Шток</p> <p>12 шт.</p>	<p>φ5 Гвоздь 2x20</p> <p>40 шт.</p>	<p>φ6 Профиль Н L=1056мм</p> <p>1 шт.</p>
<p>φ7 Шуруп 4x16</p> <p>32 шт.</p>	<p>φ8 Опора</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ9 Ручка</p> <p>1 шт.</p>	<p>φ10 Амортизатор</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ11 Пластина петли накладной 90°</p> <p>3 шт.</p>	<p>φ12 Карниз петли накладной 90°</p> <p>3 шт.</p>
<p>φ13 Навес</p> <p>2 шт.</p>	<p>стяжка межсекционная</p> <p>Винт</p> <p>2 шт.</p>		<p>Муфта</p> <p>2 шт.</p>		



## Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков




Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

### Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.


### Схема установки петли




1) Надвиньте петлю на ответную планку



2) Затяните винт (неплотно)









3) Отрегулируйте петлю на ответной планке



4) Крепко затяните винт

### Схема регулировки петли



**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:  
E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)